DE GROENE 3HOEK EVENTVERHUUR

Gebruiksaanwijzing Chocolademelkdispenser



LET OP:

- **NOOIT** het apparaat aanzetten zonder water erin.
- Machine **NOOIT** optillen aan tapkraantje (3) of waterinlaat (1).
- Gebruik de reset-knop alleen als het roerwerk stopt; schakel het apparaat eerst uit en haal de stekker eruit voor u de knop gebruikt.

Opstarten en gebruik

- Vul het water via de waterinlaat (1) tot het maximum niveau.
- Het waterniveau mag nooit onder het minimum komen.
- Vul de dispenser met chocolademelk (5 of 10 liter).
- Zet de machine aan; deze begint direct de chocolademelk te roeren.
- Zet de thermostaat (2) op de hoogste stand om te verwarmen.
- Na verwarming kunt u de chocolademelk tappen.
- Indien de chocolademelk heel dik is, kunt u de knop (3) uittrekken voor een betere doorstroming. Bij klonteren kunt u de knop voorzichtig heen en weer bewegen.

Schoonmaken

- Laat de overgebleven chocolademelk via de tapkraan uit de dispenser lopen.
- Spoel de dispenser één keer door met heet water tot alle chocolademelk verwijderd is.
- Na het verwijderen van de deksel en het roerelement (4), kunt u het plastic dispenservat (5) eroverheen af halen. Deze kunt u schoonmaken met heet water (NIET schuren met een schuurspons).
- Giet het resterende water uit de dispenser via de waterinlaat (1).
- Plaats alle elementen weer zorgvuldig terug. U kunt de buitenkant afdoen met een vochtige doek.